Informatie over de thuisbatterij

Er zijn 2 soorten thuisbatterijen, ook wel aangeduid als Energie Opslag Systeem (EOS):

- Vaste thuisbatterijen: worden vast gemonteerd in de woning
- Plug-in thuisbatterijen: worden met een stekker in een stopcontact worden aangesloten en daarmee verplaatsbaar.

Een thuisbatterij draagt bij aan een duurzame woning en een lagere energierekening. Om deze veilig én correct te verzekeren, vragen wij met onderstaande punten rekening te houden.

Verzekering van uw thuisbatterij

Apart opnemen op de polis

- Vaste thuisbatterijen van de eigen woning die zelf verzekerd is, worden bij de woning verzekerd.
- Vaste thuisbatterijen van een huurwoning of eigen woning die via een VvE verzekerd is, worden verzekerd als huurdersbelang resp. eigenarenbelang.
- Plug-in thuisbatterijen (welke met een stekker in een stopcontact worden aangesloten en daarmee verplaatsbaar) worden in alle gevallen bij de inboedel verzekerd.

De thuisbatterij wordt apart vermeld op uw brandverzekering (dus *niet* opgeteld bij het verzekerd bedrag van woonhuis of inboedel). Er is geen dekking voor slijtage, capaciteitsverlies, productiefouten en nalatigheid.

Vraag in geval van een huurwoning of VvE altijd na of er aanvullende eisen zijn m.b.t. de installatie van een thuisbatterij!

Voorwaarden en clausules

De volgende particuliere voorwaarden zijn van toepassing:

- Vaste thuisbatterijen: SDW voorwaarden: Deze zijn hier te lezen: SDW voorwaarden
- Plug-in thuisbatterijen: SDI voorwaarden. Deze zijn hier te lezen: SDI voorwaarden

De volgende clausules zijn van toepassing:

- **A09 Indexering niet van toepassing**
  Het verzekerde bedrag wordt niet jaarlijks aangepast aan prijsontwikkelingen.
- **C20 Geen garantie tegen onderverzekering**
  Er is geen garantie dat het verzekerde bedrag voldoende is bij schade. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct inschatten van de waarde.

Factuur

Zodra u ons de factuur van de thuisbatterij stuurt, voegen wij het verzekerd bedrag toe aan de polis. Vanaf dat moment is er sprake van dekking.

Vragen of factuur aanleveren?

Neem gerust contact met ons op. Zodra wij de factuur ontvangen, zorgen wij dat dat polis wordt aangepast en de thuisbatterij verzekerd is.

Meer weten over veiligheid?

De brandweer biedt duidelijke uitleg en video's over het veilig gebruiken van een thuisbatterij. brandweer.nl/onderwerpen/een-veilige-thuisbatterij

Aandachtspunten Energie Opslag Systeem (EOS / thuisbatterij)

Tot 20 kWh

Locatie

- Plaats de thuisbatterij in een koele, geventileerde ruimte waar de hitte weg kan, zoals een schuur. Is dit niet mogelijk, plaats de thuisbatterij dan in de garage of op zolder.
- Plaats de thuisbatterij **nooit** in de vluchtweg.

Installatie

- De thuisbatterij moet door een erkende elektrotechnische installateur worden geplaatst. Voor een erkende installateur kijk op https://echteinstallateur.nl.
- Vraag een verklaring van de installateur dat de elektrische installatie en met name de groepenkast geschikt is voor het extra vermogen.
- De thuisbatterij moet voldoen aan de wettelijke eisen en een CE normering hebben
- Controleer of de thuisbatterij een Batterij Management Systeem heeft en dat de batterij wordt uitgeschakeld bij problemen.

Brandvrij

Plaats de thuisbatterij en omvormer op een brandvertragende achtergrond*

Rookmelder

Zorg dat de ruimte waarin de thuisbatterij geplaatst is een rookmelder heeft.

Onderhoud:

- Volg de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.
- Houd de thuisbatterij en omvormer stofvrij en zuig regelmatig de ventilatoren uit.

Aanvullend voor de Plug-in thuisbatterij

- De plug-in thuisbatterij moet rechtstreeks worden aangesloten op een geaard stopcontact, niet middels verlengsnoer en niet via een stekkerblok.
- Maximaal 1 plug-in thuisbatterij per groep in de meterkast. Wil je meer thuisbatterijen? Laat een elektricien dan per thuisbatterij een eigen groep aanleggen en bewaar het rapport
- Markeer in je meterkast dat er een thuisbatterij aanwezig is

20kW tot 100 kWh

Aanvullende eisen:

- Inpandig opgesteld: minimale weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 60 minuten *
- Uitpandig opgesteld: minimale weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 60 minuten* of min. 10 meter afstand tot de gevel.
- Voldoet aan de PGS 37-1 richtlijn.

Vanaf 100 kWh:

Zie apart document ‘Richtlijn EOS boven 100 kWh (download hier). Acceptatie is altijd overleg met de met directie (en/of de verzekeraar als wij zelf de verzekeraar niet zijn).

* Fermacell gipsvezelplaat A2 of Promatect 100 zijn hiervan voorbeelden.